

IMPIEGO

Il programmatore **C10LPRO** consente la configurazione della centralina di segnalazione **C10LP**. Di dimensioni contenute e completamente autonomo, il programmatore **C10LPRO** è d'uso molto semplice ed immediato.

FUNZIONAMENTO

Il programmatore e la centralina sono collegati mediante l'apposito cavo a corredo. L'accensione del programmatore avviene premendo il tasto **READ/ON**, a meno che esso non sia collegato ad una centralina alimentata, nel qual caso l'accensione è automatica; il display a due cifre indica il numero della lampada che si sta programmando.

Premendo ripetutamente il tasto **LAMP** si incrementa la cifra visualizzata e contemporaneamente i led **NC/NO**, **ST/AL** e **N/Y** indicano la configurazione attuale per ogni lampada selezionata. Il significato di questi parametri è il seguente:

NC: contatto d'ingresso normalmente chiuso o logica negativa nel caso d'ingresso in tensione

NO: contatto d'ingresso normalmente aperto o logica positiva nel caso d'ingresso in tensione

ST: segnalazione di stato

AL: segnalazione d'allarme

N: funzione cumulativo disabilitata per quella lampada

Y: funzione cumulativo abilitata per quella lampada

Per cambiare la configurazione delle lampade è sufficiente premere i pulsanti **CONT**, **MODE** e **CUM**.

Una volta configurata ogni lampada nel modo voluto, si può procedere al trasferimento del programma nella memoria della centralina **C10LP** premendo il tasto **WRITE**.

Nel caso in cui si voglia leggere la configurazione della centralina è sufficiente premere, a programmatore già acceso, il pulsante **READ**. Questa funzione risulta utile ad esempio quando si vuole cambiare la configurazione di una lampada mantenendo intatta quella delle altre; sarà, infatti, sufficiente leggere la configurazione attuale, modificare solo parametro voluto e trasferire infine la nuova configurazione alla centralina. Un altro caso in cui risulta utile la funzione di lettura è quando si vuole copiare una certa configurazione da una centralina già programmata ad un'altra.

Per spegnere il programmatore bisogna premere contemporaneamente i tasti **CONT** e **CUM** per circa 1 secondo. Se il programmatore è collegato ad una centralina alimentata, non è possibile spegnerlo se non rimuovendo il cavo di collegamento verso la centralina stessa.

L'alimentazione del programmatore **C10LPRO** avviene mediante pila da 9V interna (*non fornita*).

